

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengukuran capping angle agar hasil yang didapatkan akurat

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi AL-4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Busurderajat 360 derajat

04.02. IOT Tablet

04.03. Spidol permanen

04.04. Product sample

05. DEFINISI


_

06. REFERENSI

-

07. PROSEDUR

07.01. BukalOT pada browser tablet lalu login, masukke Form Dynamic Transaction > Monitoring Control Line. PilihCycle Type for filter data > PACKING > RUANG PACKING GENERAL > CHECK PER 4 JAM > PEMERIKSAAN CAPPING ANGEL>Tekan Add Data. Lalumasukan data sesuaidenganhasilpengukuran







WORK INSTRUCTION PENGUKURAN CAPPING ANGLE

Halaman	• •	2 dari 3	
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/002	
Tanggal		29 OCT 2021	
No. Revisi		01	
Menggantikan Nomor		WI/P-3/PRD/PB-3/002	
Tanggal	:	27 April 2021	

COPY 05.4.2

07.02. Alat pengukuran menggunakan busur.



07.03. Langkah pengambilan sample cap angle.


07.03.01. Alihkan jalur Vario Glide ke jalur pengambilan sample sebanyak 88botol.

07.03.02. Ambil satu persatu botol sebanyak 33botol untukdiberi tanda garis pada lekukan di leher botol dan lekukan di cap botol.





07.03.03. Ukur menggunakan busur dengan ukuran standar capping angle 260° ± 30°, di mana posisi angka 0 pada busur diletakan pada lekukan botol dan dihitungnya searah jarum jam sampai angka nominalnya di posisi lekukan pada cap.



07.03.04. Masukan data pengukuran capping angle pada IOT setelah mendapatkan nominal angka yang didapat dari hasil pengukuran. Kemudian cari rata-rata dari semua hasil pengukuran dengan mengambil max dan min. Selanjutnya dibagi 2 dan akan ditemukan hasil Average.

08. CATATAN MUTU

08.01. CatatanPemeriksaan Capping Angle Packing ProduksiAL-4 No. FFR/P-3/PRD/PB-3/002a

09. DISTRIBUSI

09.01. DepartemenProduksi





WORK INSTRUCTION PENGUKURAN CAPPING ANGLE

		COPY 05.4.2		
Halaman		3 dari 3		
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/002		
Tanggal		29 OCT 2021		
No. Revisi		01		
Menggantikan Nomor	•••	WI/P-3/PRD/PB-3/002		
Tanggal	:	27 April 2021		

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Bagian Halaman	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	00	- Penyesuaian catatan mutu	