





ASLI**COPY 05.4.2**

 PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi	WORK INSTRUCTION PENGAMBILAN SAMPLE GULA DAN SYRUP		Halaman	:	1 dari 2
			No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/012
			Tanggal	:	29 OCT 2021
			No. Revisi	:	01
Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/012
 Team ISO-HACCP	 Ass. Man. Produksi	 Prod. Dept. Head	Tanggal	:	26 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur untuk pengambilan contoh larutan gula dan sirup yang ada di tanki untuk mengetahui brix dan acidity yang ada di dalam larutan gula dan sirup.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi area Preparasi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka.

03. PENANGGUNG JAWAB

- 03.01. Pelaksana : Staff Produksi dan QC
03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

- 04.01. Form pengiriman sample
04.02. Gayung pengambilan sample
04.03. Botol sample
04.04. Alkohol sprayer
04.05. Tissue
04.06. Ember

05. DEFINISI

-

06. REFERENSI

- 06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07. PROSEDUR

- 07.01. Persiapan
07.01.01. Siapkan semua peralatan.
07.01.02. Pastikan agitator tanki dalam keadaan OFF.
07.02. Pelaksanaan
07.02.01. Isi ember dengan air RO di atas stage.
07.02.02. Bersihkan gayung pengambilan sample dengan cara di bilas dengan air RO lalu keringkan dengan tissue, kemudian spray dengan alkohol 70% sampai merata.
07.02.03. Buka tutup mainhole tangki yang akan diambil sampelnya, hati-hati dengan karet seal tutup mainhole tangki.
07.02.04. Masukkan gayung pengambil sample ke dalam tangki, dan ambil sample yang diinginkan, akan tetapi pastikan gayung terpegang dengan baik.
07.02.05. Keluarkan gayung pengambil sample dari tangki, dan tuang ke dalam botol sample di atas ember yang telah berisi air RO sampai berisi ½ bagian botol, kemudian tutup botol dan kocok kurang lebih 15 detik, lalu buang larutan yang ada di dalam botol dan isi kembali dengan larutan sample. Ulangi sampai 3x.

ASLI**COPY 05.4.2**

PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION
PENGAMBILAN SAMPLE GULA
DAN SYRUP**

Halaman	:	2 dari 2
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/012
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/012
Tanggal	:	26 April 2021

07.02.06. Tuang sample larutan ke dalam botol sample dan lap dengan menggunakan tissue, kemudian taruh di passbox preparasi bersamaan dengan form pengiriman sample.

07.02.07. Bersihkan gayung pengambilan sample dengan cara di bilas dengan air RO lalu keringkan dengan tissue, kemudian spray dengan alkohol 70% sampai merata.

08. CATATAN MUTU

08.01. Catatan Pengiriman Sampel Solution No. FR/P-1/PRD/PB-3/012a

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08.	01	- Penyesuaian catatan mutu	