ACT					CODY AS 12
ASLI	WORK INSTRUCTION CLEANING CHAMBER OUT-BLOW		Halaman	:	1 dar 2 0 1 0 3.4.2
Otsuka			No. Dokumen		WI/P-4/PRD/PB-3/039
PT. Amerta Indah Otsuka		CLINE 4	Tanggal	:	29 OCT 2021
Departemen Produksi			No. Revisi	:	00
Disusum oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	-
Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Production Dept. Head	Tanggal	:	-

01.TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai panduan dan prosedur dalam cleaning chamber mesin Out Blow Aseptic Line 4

02.RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk departemen Produksi IBF Aseptic Line 4 PT Amerta Indah otsuka

03.PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi 03.02. Operasional : Supervisor Produksi

04.ALAT DAN BAHAN

04.01. Sarung tangan aseptik

04.02. Wypall

04.03. Water Jet

04.04. Chemical (Oxyquart)

04.05. R.O Water

05.DEFINISI

_


06.REFERENSI

06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07.PROSEDUR

07.01. Tahapan Prosedur

Step By Step Opertional	Referensi Gambar
07.01.01.Pastikan mesin pada posisi basic position & Mode pada posisi "Set-Up Mode").	





WORK INSTRUCTION CLEANING CHAMBER OUT-BLOW ASEPTIC LINE 4

		CORVA		
Halaman	• •	2 dar COPY 05.4.2		
No. Dokumen	• •	WI/P-4/PRD/PB-3/039		
Tanggal	:	29 OCT 2021		
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	• •	-		
Tanggal		-		

07.01.02.Siapkan water jet sprayer & ember berisi disinfectant (Oxyquart).



07.01.03.Cleaning chamber menggunakan water jet sprayer & disinfectact sambil dilakukan jog pada mesin agar proses cleaning merata.



07.01.04. Proses holding selama 10 menit pada chamber setelah dilakukan cleaning menggunakan disinfectant.



07.01.05.Cleaning chamber menggunakan R.O Water & lap menggunakan wypall hingga kering.



08.CATATAN MUTU

09.DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10.DAFTAR CATATAN PERUBAHAN